



## **PROCEDURA SANIFICAZIONE AUTOMEZZI AZIENDALI con generatore portatile di ozono**

Di seguito le indicazioni relative alla procedura di sanificazione anticontagio dell'abitacolo dell'automezzo aziendale che "può essere eseguita direttamente da operatore precedentemente addestrato, tramite generatore portatile di ozono ad azione chimica germicida antivirale, da insufflare nell'abitacolo.

### **FASI DI FUNZIONAMENTO:**

1. collegare l'alimentazione ad una presa di corrente;
2. premere l'interruttore ON/OFF situato sul pannello retrostante, per avviare il generatore di Ossigeno Attivo;
3. ruotare il timer esterno posto sul frontale del pannello per impostare i minuti di funzionamento (max 30 min.);
4. impostazione del timer per 10-15 minuti;
5. impostare la modalità di ricircolo chiuso per favorire la diffusione dell'ossigeno attivo anche nel sistema di aria condizionata;
6. terminata l'erogazione attesa di 20-25 minuti prima di entrare e poi arieggiare. L'odore che rimane è un odore non molto gradevole e persistente per qualche giorno dato che viene sanificato tutto;
7. al termine della temporizzazione impostata, la macchina si spegnerà automaticamente;
8. dopo l'utilizzo per 30' consecutivi è necessario far raffreddare la macchina per almeno 20 minuti.

Dispositivo conforme:

Direttiva 2014 / 30 / UE

Direttiva 2014 / 35 / UE

L'ossigeno attivo prodotto è conforme a:

Protocollo n.24482 del 07/1996 Ministero della Sanità Italiana. Reg. UE N. 528/2012 (Regolamento sui biocidi)

### **AVVERTENZE**

Quando l'apparecchio è in funzione non ci devono essere persone e animali presenti e nelle vicinanze.. L'OSSIGENO ATTIVO (OZONO) è un gas irritante e può causare intossicazione se inalato con diverse conseguenze a seconda della quantità respirata. (UTILIZZARE MASCHERINA FFP2). Pertanto in qualunque ambiente venga usato (fino ad un massimo di 40 mq) una volta azionato il timer e per tutto il tempo in cui il timer è in funzione nessuna persona deve essere presente nelle vicinanze.

Una volta che l'erogazione è terminata bisogna aspettare 25-30 minuti prima di entrare. Questo per permettere all'ozono erogato di stratificarsi su tutte le superfici e di non essere più nell'aria. Trascorsi 25-30 minuti arieggiare l'ambiente. Evitare che l'apparecchio venga a contatto accidentalmente con l'acqua mantenendolo al riparo da schizzi o altri liquidi. Non posizionarlo in ambienti umidi o bagnati né sistemare su di esso contenitori di liquidi che possano riversarsi.